



ІГРОВА МИШКА 7D  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
NL-730

Шановний користувач,  
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту ERGO. Ваш вибір є дуже важливим для нас і означає, що в ERGO з'явився новий користувач. Сподіваємося, що наша продукція і сервіс принесуть Вам задоволення. Також сподіваємося, що Ви скористаєтеся можливістю висловити свої побажання та відгуки про нашу продукцію за допомогою офіційної гарячої лінії ERGO, що, у свою чергу, допоможе нам постійно покращувати якість нашої продукції та сервісу. Якщо у Вас виникли проблеми з використанням продукту, будь ласка, зверніться до відділу сервісного обслуговування. Ваша підтримка є нашою головною перевагою, а Ваше визнання та оцінка є відмінними стимулами для ERGO.

Дякуємо Вам!  
Відділ продажів ERGO.

## ЗМІСТ

	<b>Безпечне використання</b>	4
	<b>Комплектація</b>	5
	<b>Огляд пристрою</b>	5
	<b>Перше використання</b>	6
	<b>Характеристики</b>	7
	<b>Рекомендації щодо використання</b>	8
	<b>Безпека навколишнього середовища</b>	8
	<b>Інформація про виробника</b>	9
	<b>Гарантія</b>	9

## БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Будь ласка, ознайомтеся з рекомендаціями нижче, щоб продовжити термін служби продукту.

- Будь ласка, не розбирайте і не замінюйте оригінальні компоненти виробу.
- Будь ласка, не кладіть виріб у воду або будь-яку іншу рідину, оскільки цей продукт не є водонепроникним.
- Будь ласка, від'єднайте виріб від іншого пристрою та видаліть його, якщо в нього потрапить якась рідина, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом, якщо користувач продовжує користуватися ним.
- Будь ласка, переконайтеся, що при встановленні або розбиранні виробу руки сухі, щоб уникнути ураження електричним струмом.

- Будь ласка, не підносіть виріб близько до джерела тепла або вогню безпосередньо.
- Будь ласка, не тримайте продукт у великому магнітному полі, оскільки це може призвести до некоректної роботи приладу.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

- USB ігрова мишка з оптичним сенсором
- Інструкція з експлуатації
- Гарантійний талон

## ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

- Настройка високої роздільної здатності з покращеною підтримкою долоні.
- Ергономічний дизайн для більш зручної гри.
- Відмінне управління при будь-якому стилі тримання мишки.

- 7 кольорів підсвічування роблять мишку стильною, а гру яскравою.
- Збалансована вага для комфортного відчуття.
- Plug & Play для легкого налаштування.

## ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Під'єднайте порт USB миші до ПК.
- Перевірте, чи ПК може розпізнавати мишку.
- Натисніть клавішу DPI, щоб налаштувати 4 різних DPI. Клавіша вперед і клавіша назад на лівій стороні миші мають функцію переходу вперед або назад при перегляді веб-сторінки.
- Використовуйте мишку відповідно до цієї Інструкції з експлуатації.
- Будь ласка, не використовуйте виріб в екстремальних умовах.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик:	оптичний
DPI:	1200/1600/2400/ 3200
Кількість клавіш:	7
Гарантована кількість натискань:	10 мільйонів разів
Кількість кольорів підсвічування:	7 кольорів
Інтерфейс:	USB
Довжина кабелю:	1,5 м
Номинальний струм:	100 mA
Номинальна напруга:	5 В

7

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Правила та умови ефективного і безпечного використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України.

## БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів. Виробник залишає за собою право вноси-

8

ти зміни в технічні характеристики та дизайн виробів.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

**Виробник:** Шеньчжень Марво Текнолоджі Ко, ЛТД Адреса: 6 Поверх, Корпус А, ДонгФангЯЮань, Чень Тянь ком'юнітіс, Сісіянью Баоань Дістрікт, Шеньчжень, Китай.

**Імпортер:** ТОВ "Інвестком", Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

## ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання, без необхідності звернення споживача в авторизований сервісний центр виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту

9

АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживчих правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з документами, що підтверджують факт купівлі (касовий чек, товарний чек).

У разі наявності інших питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8. 04119 ФО-П Мішота Б. П. тел. **0 (800) 501 643. ergo-ua.com** Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. Термін придатності - 3 роки від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці.

\* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекоменда-

10

цій з експлуатації описаних у цій інструкції.

\* Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюється при експлуатаційному зносі виробу та його додатків.

\* Навчання правилам користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить.

Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Назва та місцезнаходження заводу зазначені в сертифікаті / декларації. Декларацію / сертифікат запитуйте у продавця.

11

